

Kit de nettoyage et de séparation du carter d'huile

Conçu pour être utilisé comme cale et levier pour séparer les carters d'huile, les culasses et les collecteurs des moteurs, les carters des boîtes de vitesses et les carters des transmissions finales, ainsi que pour séparer les composants BEV et hybrides étanches, tels que les couvercles des unités d'inversion, etc. Utiliser les disques de ponçage fournis pour éliminer les résidus de mastic d'étanchéité, etc.



Additional Information

- Le kit comprend : Grattoir auto-assemblé avec lame de recharge. Clé hexagonale de 2,5 mm. Outil de nettoyage avec 15 disques de ponçage/nettoyage 3M de 20 mm de haute qualité.
- Il suffit d'insérer la poignée moletée dans le séparateur et de l'enfoncer doucement dans le joint en tapotant à l'aide d'un marteau. Utiliser une lame en laiton pour travailler sur des surfaces plus molles comme les bacs à huile en aluminium.
- Lame noire en acier à haute teneur en carbone SK5, lame de recharge en laiton. Largeur de lame : 48 mm.
- Fourni dans un coffret de rangement solide et durable moulé par soufflage.
- Pour le grattoir uniquement, voir la référence Laser n° 5026.

<http://lasertools.co.uk/product/9217>



