

Kit de pose et dépose de silent bloc avant VAG

Designed specifically to replace the engine sub-frame steady bushes on an extensive range of VAG models



Additional Information

- Application Audi A3 à partir de 05/2003 - Audi TT 08/2006 à 06/2010,
- Seat Altea à partir de 03/2004, Leon à partir de 05/2005, Toledo 111 à partir de 04/2004 jusqu'à 05/2009
- Skoda Octavia à partir de 02/2004 jusqu'à 12/2010,
- Volkswagen Caddy 111 à partir de 04/2004 jusqu'à 08/2010, Eos à partir de 06/2006, Golf Plus à partir de 01/2005, Golf V à partir de 10/2003 jusqu'à 2009 Golf V1 à partir de 10/2008, Jetta III à partir de 08/2005 jusqu'à 10/2010, Touran à partir de 08/2003, Passat à partir de 03/2005, Scirocco à partir de 05/2008, Tiguan à partir de 09/2007
-

<http://lasertools.co.uk/product/6250>

Video available: <https://youtu.be/kTrPsK7Ink4>

