

## Adaptateur « crowfoot » à carré de 1/2"

Adaptateur « crowfoot » 1/2"-1/2" pour permettre l'utilisation des clés « crowfoot » articulées Laser 7164 avec une clé dynamométrique standard. Lors d'une utilisation dans le prolongement d'une clé dynamométrique, il convient d'ajuster le réglage de la clé pour tenir compte de la longueur supplémentaire. Calcul de base du réglage.



### Additional Information

- Conçu pour pouvoir utiliser les nouvelles clés « crowfoot » articulées Laser 7164 à carré de 1/2" avec une clé dynamométrique ou un cliquet standard
- Idéal pour le serrage au couple de capteurs de gaz d'échappement et de capteurs de moteur généraux comme les sondes lambda, sondes de température de liquide de refroidissement, capteurs de cliquetis, etc.
- Transforme une clé dynamométrique standard à carré de 1/2" en une clé dynamométrique de type clé à fourche
- Pas pour outils pneumatiques
- Conception déposée UE. Fabriqué à Sheffield

<http://lasertools.co.uk/product/7354>

