

Pince de débranchement de connecteurs électriques,

Pince pour connecteurs électriques difficiles d'accès, conçue pour appuyer sur les boutons de déverrouillage ou les languettes de verrouillage des connecteurs électriques et des borniers. Idéale pour déconnecter les faisceaux de câbles et les composants serrés ou difficiles d'accès.



Additional Information

- Déconnecte rapidement les connecteurs électriques sans les endommager.
- Comprend des mâchoires longues pour les connecteurs difficiles à atteindre.
- Pointes striées pour une meilleure prise.
- À ressort pour une utilisation facile.
- Pince à mâchoires coudées également disponible, voir la référence 8472.

<http://lasertools.co.uk/product/8471>

